

Instructions d'utilisation / Instructions for use

1. Chargez la batterie 5 à 7 heures avant la première utilisation
2. Branchez-la au câble dans la poche de la veste prévue à cet effet
3. Appuyez quelques secondes sur le bouton de contrôle de la veste jusqu'à ce que la LED s'allume
4. Appuyez de nouveau sur le bouton pour sélectionner le niveau de chauffe (3 niveaux)
5. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton de contrôle pour l'éteindre et débranchez la batterie

Conseil : si la veste ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est bien allumée.. et chargée !

1. Charge the battery 5-7 hours before first use
2. Connect it to the cable in the pocket of the jacket provided for this purpose
3. Press the control button on the vest for a few seconds until the LED lights up
4. Press the button again to select the heat level (3 levels)
5. Finally, press the control button for a few seconds to turn it off and unplug the battery

Tip: If the jacket does not turn on, check that the battery is switched on.. and charged !

Informations utiles / Useful information

Avertissement / Warning

Si vous souffrez de problèmes cardiaques, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

Ne pas laisser charger la batterie sans surveillance.

Ne pas utiliser d'autres batteries (BATV01)

Rechargez avec un adaptateur secteur 220V 2A/5V maximum. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager la batterie.

N'exposez pas le chargeur de batterie à l'humidité.

Ne pas exposer à des températures en dessous de -20° et au dessus de 60°.

Déconnectez la batterie si la veste chauffante n'est pas utilisée.

Ne pas utiliser si les éléments électriques sont endommagés.

!/\ En cas de non-utilisation prolongée, il est fortement recommandé de charger la batterie au minimum tous les 2/3 mois, afin de ne pas altérer ses performances.

If you have a heart condition, ask your doctor for advice before use.

Do not leave battery unattended when charging.

Do not use other battery (BATV01).

Recharge with a 220V 2A/5V mains adapter maximum. Using another charger may damage the battery.

Do not expose the battery charger to moisture.

Do not expose to temperatures below -20° and above 60°.

Disconnect the battery if the heated clothes are not used.

Do not use if the electrical components are damaged.

!/\ If not used for a long time, it is strongly recommended to charge the battery at least every 2/3 months, in order not to impair its performance.



Caractéristiques produit · Entretien · Garantie / Technical information · Care · Warranty

Batterie : BATV01 (en option)

Puissance : 5V - 10 000 mAh. Jusqu'à 500 cycles de charge.

Chargez la batterie avant et après chaque utilisation. Une charge insuffisante fréquente sur une période de plusieurs semaines peut entraîner une réduction de performance.

Veste : Lavage à la main fortement conseillé. Enlever la batterie et protéger les connectiques en fermant bien les poches en amont.

Pas de sèche-linge, javel ou nettoyage à sec.

Ne pas tordre pour essorer.

Garantie : Se reporter aux CGV : <https://www.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Battery : BATV01 (optional)

Power : 5V - 10 000 mAh. Up to 500 charging cycles.

Charge the battery before and after each use. Frequent undercharging over a period of several weeks may result in reduced performance.

Jacket : Hand washing is strongly recommended. Remove the batterie and protect the connectors by closing the pockets well beforehand.

Do not tumble dry, bleach or dry clean.

Do not wring out.

Warranty : Please refer to the T&Cs : <https://en.g-heat.com/pages/condition-generales-de-ventes>

Plus d'informations / Read more

ATTENTION Ne pas jeter.

Merci de recycler les produits en accord avec la législation en vigueur.

Plus d'informations sur le site www.eco-systemes.fr

WARNING Do not throw away

Please recycle according to the local regulations

Pour plus d'informations, scannez le QR code ci-dessous à l'aide votre smartphone :

For more information, scan the QR code below with your smartphone :

WWW.G-HEAT.COM



Scannez-moi
Scan me